

Bedienungsanleitung:**Wichtig !**

Die RECTUS KE-Kupplungen dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit **Rectus Stahlsteckern** verwendet werden:

Serie 14KE nur mit Stahl-Steckern Serie 22SF

Serie 24KE nur mit Stahl-Steckern Serie 23SF

Serie 26KE nur mit Stahl-Steckern Serie 25SE

Einkuppeln:

Das Einkuppeln erfolgt wie bei modernen Kupplungen üblich durch einfaches **Eindrücken des Steckers** in die Kupplung. **Beim Einkuppeln ist darauf zu achten, dass der Stecker bis zum Anschlag in die Kupplung eingedrückt wird. Der Stecker rastet hörbar ein.**

Entlüftungsvorgang:

Durch **Zurückschieben der Entriegelungshülse** wird die 1. Verriegelung freigegeben. Das Kupplungsventil schließt, gleichzeitig wird der Stecker durch Luftdruck und Ventiltfeder in ein 2. Verriegelungssystem gedrückt. Jetzt kann die komprimierte Luft problemlos aus dem Stecker (Schlauch) entweichen.

Es ist darauf zu achten, dass die dabei ausströmende Druckluft keine Gefährdung hervorrufen kann.

Entkuppeln:

Erst wenn der Druck in der Kupplung abgebaut ist und keine Luft mehr ausströmt, darf die Entriegelungshülse **nach vorne zum Stecker gezogen werden**. Damit wird das 2. Verriegelungssystem freigegeben und der Stecker kann jetzt gefahrlos entnommen werden.

Gilt für folgende Artikel:**Sicherheitskupplung NW 7,4, Außengewinde**

Artikel Nr.	Typen Nr.
107554 bis 107556	249.61 bis 249.63

Sicherheitskupplung NW 7,4, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.
107557 bis 107559	249.71 bis 249.73

Sicherheitskupplung NW 7,4, mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Typen Nr.
107560 bis 107564	249.81 bis 249.85