



# Scotch-Weld™ 10 Neopren Kontaktklebstoff, toluolfrei

## Produktinformation

Erstellt: 02/15  
Geändert:

### Produktbeschreibung

Der Scotch-Weld 10 Neopren-Kontakt-Klebstoff, toluolfrei, ist ein flüssiger, lufttrocknender Klebstoff für die schnelle und dauerhafte Verklebung von dekorativen Laminaten, Aluminium, Stahl, Hartfaserplatten, Sperrholz, Pressspan, Furnierholz, Mauerwerk, Holz, Gummi, Leder, Segeltuch und anderen porösen oder nicht porösen Materialien mit sich selbst oder untereinander.

### Hauptmerkmale

- Schnell trocknend
- Auftrag mit Roller oder Bürste
- Klebt auf einer Vielzahl von Materialien
- Benötigt weder Klammern noch Fixierung
- Hohe Klebkraft
- Widersteht Hitze und Sonnenlicht

### Physikalische Merkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Viskosität (ISO 2555) Brookfield RVF, Spindel 3, 20 Upm	857 mPa.s
Festkörper (EN ISO 827)	21,5 %
Farbe (nass und trocken)	gelb
spez. Gewicht (EN ISO 2811.1)	0,82 cm <sup>3</sup>
Lösemittel	aliphatische Erdöldestillate, Aceton, Propylacetat <b>Durch den Ersatz des Toluol durch Aceton ist der Geruch dieser neuen Version von Scotch-Weld 10 völlig anders. Aceton ist weniger giftig als Toluol, der Klebstoff sollte trotzdem nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden.</b>

### Leistungsmerkmale

Abluftzeit	< 2 min (Zeitraum, bevor der Klebstoff klebrig wird) Getestet bei 23°C und 50 % rel. Feuchte
Klebespanne	< 4,4 h (Zeitraum, in dem der Klebstoff klebrig-trocken ist) Getestet bei 23°C und 50 % rel. Feuchte

---

## Empfohlene Applikationsgeräte

Das Verwenden geeigneter Applikationsgeräte kann die Leistung des Klebstoffs verbessern. Wir empfehlen je nach Anwendung und Applikationsmethode die folgenden Geräte:

1. Bürsten: Textil- oder Echthaarbürsten. Keine Nylon- oder Kunstfaserbürsten verwenden.
2. Roller: Lösemittelbeständige Farbroller, wie sie auch für ölbasierende Farben verwendet werden.

---

## Verarbeitungshinweise

Eine optimale Verklebung von Furnierholz ist unter anderem abhängig von Faktoren wie Umweltbedingungen, Verklebeprozess, Basismaterial, Furniertyp und Oberflächenbeschichtung. Es obliegt dem Verwender, die Eignung des Klebstoffs Scotch-Weld 10 für die Verklebung von Furnierholz zu testen. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des Furnierholz-Herstellers.

**Bitte beachten und befolgen Sie vor der Verwendung des Klebstoffs die folgenden Hinweise.**

### Oberflächenvorbehandlung

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken und frei von Schmutz, Staub, Öl, schlecht haftenden Farben, Wachs oder Fett sein.
- Die Substrate können mit einem Lösemittel wie Methyläthylketon\* gereinigt werden.
- Bei der Verklebung von dekorativen Laminaten ist der Feuchtegehalt der Lamine den Werkstattbedingungen anzupassen, da diese – je nach Hersteller und Feuchtegehalt – starkem Quellen und Schwund unterliegen.

### Verarbeitungstemperatur

Die günstigste Verarbeitungstemperatur für Klebstoff und Werkstoff liegt bei 18°C oder höher. Produkt und Werkstoff vor der Verarbeitung wenn nötig auf Raumtemperatur akklimatisieren. Nicht auf Herdplatten oder im Ofen erwärmen. Von Zündquellen fernhalten. Wenn zum Heizen der Werkstatt Wärmestrahler eingesetzt werden, müssen diese vor dem Öffnen der Gebinde abgestellt werden. Die Wärmestrahler abgestellt lassen, bis sich die Lösemitteldämpfe vollständig verflüchtigt haben.

### Auftrag

Den Klebstoff mit Einbezug des Bodensatzes vor Gebrauch gut durchrühren und mit Bürste oder Roller gleichmässig auf beide Oberflächen auftragen. Poröse Oberflächen können einen zweiten Auftrag benötigen. Bei der richtigen Auftragsmenge bildet der getrocknete Klebstoff einen glänzenden Film. Auf matte Stellen muss nochmals Klebstoff aufgetragen werden.

### Fügen

1. Klebstoff trocknen lassen, bis er nicht mehr klebrig ist (5 – 10 min)
  2. Die Fügepartner sorgfältig positionieren (nach dem Kontakt mit dem Klebstoff ist kein Repositionieren mehr möglich). Ein unkontrollierter Kontakt zwischen den Klebeflächen kann mit Abstandhaltern vermieden werden.
  3. Die Abstandhalter zur Seite schieben und von innen nach aussen mit einem Roller stark und gleichmässig anpressen. Der Anpressdruck soll 30 – 50 N/cm<sup>2</sup> betragen. Dazu können zweihändige Andruckrollen oder Furnierpressen eingesetzt werden. Einige Sekunden Andruck reichen in der Regel.
  4. Die verklebten Teile können anschliessend sofort weiterverarbeitet werden.
-

---

### **Trocknungszeit**

Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftbewegung und Porosität der verklebten Materialien.

### **Reinigung**

Überschüssiger Klebstoff kann mit einem Lösemittel wie Methyläthylketon\* entfernt werden.

**\*Jegliche Zündquellen löschen. Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.**

---

### **Lagerung und Haltbarkeit**

Die Lagerfähigkeit ab 3M Versanddatum Werk/Lager in Originalverpackung (ungeöffneter Behälter) bei einer Temperatur von 21°C und 50 % rel. Feuchte beträgt 15 Monate.

Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 16°C und 27°C. Eine längere Lagerung bei höheren Temperaturen kann zu einer leichten Erhöhung der Viskosität führen. Die Qualität des Klebstoffs wird dadurch nicht beeinträchtigt, sein Auftrag wird aber schwierig bis unmöglich. Scotch-Weld 10 gefriert nicht aber eine längere Lagerung bei tiefen Temperaturen bewirkt ein Verdicken. Der Klebstoff muss daher vor der Verwendung bei Raumtemperatur aufgetaut und gut durchgerührt werden, bis der Klebstoff im ganzen Behälter wieder die normale Viskosität erreicht hat. Dies kann bei grossen Behältern einige Tage dauern. Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

---

### **Sicherheitsratschläge / Hinweise auf besondere Gefahren**

- Kennbuchstaben und Gefahrenkennzeichnung: F Leichtentzündlich, Xi Reizend
- Leichtentzündlich. Reizt die Augen und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung und Etikett vorzeigen.
- Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen unter [www.3m.com/ch](http://www.3m.com/ch)

---

3M ist eine Marke der 3M Company



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe  
Und Kennzeichnungssysteme**

#### **3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
14453 Neuss

Tel. +49 (0) 2131 14-330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)  
[www.3M-klebtechnik.de](http://www.3M-klebtechnik.de)

#### **3M (Schweiz) GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax+41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: [kleben.ch@mmm.com](mailto:kleben.ch@mmm.com)  
[www.3M.com/ch/kleben](http://www.3M.com/ch/kleben)

#### **3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien

Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 186 686-10495  
E-Mail: [kleben-at@mmm.com](mailto:kleben-at@mmm.com)  
[www.3M.com/at/kleben](http://www.3M.com/at/kleben)