

GÜRTELTASCHEN S, M, L
 WELCHES MARTOR-MESSER PASST IN WELCHE GÜRTELTASCHE?
 UNSERE EMPFEHLUNG.



SECUMAX Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUMAX 145	145001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 145 MDP	145007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 150	150001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 150 MDP	150007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 320	32000110	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUMAX 320 MDP	32000771	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUMAX 350	350001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX 363 (Schere)	363001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX 564 (Schere)	564001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX 565 (Schere)	565001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX EASYSAFE	121001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SECUPRO Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUPRO 625	625001	GÜRTELTASCHE L	NR. 9922	Hauptfach
SECUPRO MARTEGO	122001, 1220019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MAXISAFE	101306, 10130610, 10139910, 10150610	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116004, 116006	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MERAK	124001, 1240019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

SECUNORM Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUNORM 175	175001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM 185	18500410, 185004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 380	380001, 380005	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM HANDY MDP	447	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDY	444, 445	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDYCUT	446	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM MIZAR	125001, 125002, 1250019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUNORM MULTISAFE	8152	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFI (rechts)	7152	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROF125 MDP	120700	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROF140 MDP	11900771	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 300	30000110, 30000410	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 500	50000110, 50001010, 50000510, 50000210, 50000410, 50000910, 50000610, 50000310, 500001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 525	52500110, 52500410, 52501410, 525001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 540	54000410, 54001410	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche

ARGENTAX Cuttermesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX MULTIPOS	915210	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX RAPID	594	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX TAP-O-MATIC	330, 331, 332	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SCRAPEX Schaber

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SCRAPEX CLEANY	544	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

GÜRTELTASCHEN S, M, L

WELCHE GÜRTELTASCHE EIGNET SICH FÜR WELCHES MARTOR-MESSER?

UNSERE EMPFEHLUNG.

GÜRTELTASCHE S NR. 9920



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE S Welches Fach?
SECUMAX 145	145001	Vordertasche
SECUMAX 145 MDP	145007	Vordertasche
SECUMAX 150	150001	Vordertasche
SECUMAX 150 MDP	150007	Vordertasche
SECUMAX 350	350001	Hauptfach
SECUNORM 380	380001, 380005	Hauptfach
SECUNORM 300	30000110, 30000410	Hauptfach
SECUNORM 500	50000110, 50001010, 50000510, 50000210, 50000410, 50000910, 50000610, 50000310, 500001	Hauptfach
SECUNORM 525	52500110, 52500410, 52501410, 525001	Hauptfach
SECUNORM 540	54000410, 54001410	Hauptfach
SECUMAX EASYSAFE	121001	Hauptfach
SECUPRO MAXISAFE	101306, 10130610, 10139910, 10150610	Hauptfach
SECUNORM MULTISAFE	8152	Hauptfach
SECUNORM PROFI (rechts)	7152	Hauptfach
SECUNORM PROFI25 MDP	120007	Hauptfach
SECUNORM PROFI40 MDP	11900771	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	Hauptfach
ARGENTAX MULTIPOS	915210	Hauptfach
ARGENTAX RAPID	594	Hauptfach
ARGENTAX TAP-O-MATIC	330, 331, 332	Hauptfach

GÜRTELTASCHE M NR. 9921



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE M Welches Fach?
SECUMAX 320	32000110	Hauptfach
SECUMAX 320 MDP	32000771	Hauptfach
SECUMAX 363 (Schere)	363001	Innenfach
SECUMAX 564 (Schere)	564001	Innenfach
SECUMAX 565 (Schere)	565001	Innenfach
SECUPRO MARTEGO	122001, 1220019	Hauptfach
SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116004, 116006	Hauptfach
SECUPRO MERAK	124001, 1240019	Hauptfach
SECUNORM 175	175001	Vordertasche
SECUNORM 185	18500410, 185004	Hauptfach
SECUNORM HANDY MDP	447	Vordertasche
SECUNORM HANDY	444, 445	Vordertasche
SECUNORM HANDYCUT	446	Vordertasche
SECUNORM MIZAR	125001, 125002, 1250019	Hauptfach
SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	Vordertasche
SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	Vordertasche
SCRAPEX CLEANY	544	Hauptfach

GÜRTELTASCHE L NR. 9922



BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE L Welches Fach?
SECUPRO 625	625001	Hauptfach