

SECUNORM MIZAR



**Automatischer
Klingentrückzug**
für eine hohe
Sicherheit

Ergonomischer Griff
zum effizienten Arbeiten

**Recycelter Kunststoff
(mind. 50%)**
als Basismaterial des Griffs




**Leichtgängiger
Hebel**
zum Auslösen
der Klinge

2-fach nutzbare Klinge
für eine doppelte
Einsatzzeit


3in1-Sicherung
zum Ver- und Entriegeln und
zum Wechseln der Klinge

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.


ANWENDUNG




Um die **Klinge auszulösen**, Sicherung entriegeln und Hebel betätigen. Jetzt können Sie schneiden.



Um **ergonomisch zu arbeiten**, nutzen Sie den vorderen Griffbereich am besten komplett als Auflagefläche.




Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).




Mit der 3in1-Sicherung **verriegeln** Sie Ihr Schneidwerkzeug nach dem Schneiden.


KLINGENWECHSEL




Ziehen Sie die 3in1-Sicherung in die **hinterste Position**.



Danach drehen Sie den Hebel komplett **aus dem Griff heraus** und öffnen Sie die Klingendeckung.




Jetzt können Sie die Klinge **wenden oder wechseln**. Danach Klingendeckung wieder herunterklappen.




Zuletzt den Hebel **in den Griff zurückschieben** und die 3in1-Sicherung auf Ver- oder Entriegeln stellen.

PERSONENSCHUTZ




Sobald Sie den **Hebel loslassen**, verschwindet die Klinge im Griff. Dort bleibt sie auch – bis Sie sie wieder auslösen.

ENTSORGUNG



Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihre SAFEBOX.



Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.