

SECUNORM MULTISAFE

Automatischer Klinsenrückzug
für eine hohe Sicherheit

Schieber oben auf dem Griff
für Rechts- und Linkshänder

Ergonomischer Griff
zum effizienten Arbeiten




2-fach nutzbare Klinge
mit großer Schnitttiefe




Abriebfestes Zink
für höchste Beanspruchungen


ANWENDUNG




Bewegen Sie den Schieber nach vorne, um die Klinge **auszulösen**.



Stechen Sie ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.




Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klinsenrückzug funktioniert.




Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


KLINGENWECHSEL




Lösen Sie die Schraube des Griffs und nehmen Sie die obere Griffhälfte ab.



Klinge entnehmen und **wenden oder wechseln**.




Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf die Nocken zu legen.




Für den Zusammenbau legen Sie die obere Griffhälfte zurück auf die untere und ziehen die Schraube **handfest** an.

PERSONENSCHUTZ




Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

ENTSORGUNG



Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.



Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.