


MICROS Retail ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette - für

ANKER Euro Cash Cassette ECC

Gruppe Zubehör POS-Geräte
Hersteller MICROS Retail
Hersteller Art. Nr. 16101.185-0000



Beschreibung

ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette - für ANKER Euro Cash Cassette ECC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette
Produkttyp	Fuß für Kassenschubladenkassette
Packungsinhalt	Freigabeeinheit (24 V)
Entwickelt für	ANKER Euro Cash Cassette ECC

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.