

Kupplungsvorgang:

- 1 Druckaufbau durch Verschieben der grünen Hülse nach vorne. In dieser Position ist ein versehentliches Entkuppeln unmöglich.
- 2 Entlüftung des Schlauchs und Lösen des Anschlusses durch Zurückschieben der Schiebehülse in die Ausgangsposition.
- 3 Durch Schieben der Entriegelungshülse in Richtung des Anschlusses kann der Stecker entnommen werden.

**Entkuppeln:**

- 1 Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker aus der ersten Verriegelung freigegeben, wobei das Ventil schließt und der Schlauch entlüftet.
- 2 Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker endgültig freigegeben.



Gilt für folgende Artikel:

Sicherheitskupplung NW 7,8, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.
134074 bis 134076	249.04-S bis 249.07-S

Sicherheitskupplung NW 7,8, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.
134077 bis 134079	249.14-S bis 249.16-S

Sicherheitskupplung NW 7,8 mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Typen Nr.
134080 bis 134084	249.24-S bis 249.28-S