

Cherry DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos

2.4 GHz - US mit Euro-Symbol - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JD-0520EU-2
EAN/UPC	4025112087554



Beschreibung

CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US mit Euro-Symbol - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - US mit Euro-Symbol - Schwarz Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlussstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	US mit Euro-Symbol
Tastenzahl	104
Anzahl Hotkeys	10
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - Infrarot
Anzahl Tasten	5
Tastenschaltertyp	CHERRY LPK
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.